



EURO-TENTS

Monteringsvägledning för Vivaldi 560/670.

Vanligen väljer man ett trägolv som underlag för uppsättning. Tältets olika mått finns angivet på stativritningen. Höjdskillnad från golvet till husvagnens tak ska vara 240 cm. Avståndet mellan tältet och husvagns vägg är ca 8 cm. Läs gärna igenom både stativritningen och denna vägledning innan monteringen påbörjas. Lycka till!

Börja med att montera samman stativet enligt stativritningen men vänta med baldakinen (*Bild 1*). Benen sätts samman med ett av de två tvärstagen (*5,6*). Förbered med monteringsvinklar på samtliga ben. Dels för det nedersta tvärstaget och även för stativets fastsättning i golvet (*Bild 2*). Notera att monteringsvinklarna upptill på benen skiljer sig åt beroende på var de ska sitta (se stativbeskrivning). Lägg på överliggarna i ordningen 1) front 2) bak 3) gavlar. Innan gavelöverliggarna läggs på så förbered med monteringsvinklar för alla takstolar på den främre (*Bild 3*) och bakre (*Bild 4*) överliggaren, för V560/13 st och för V670/15 st. Sätt upp varannan takstol (*8*). Fäst takstolarna med ett cc-mått av ca 94 cm. Avståndet mellan takstolarna ska efterjusteras när takduk och resterande takstolar senare kommit på plats.

Nu tältduken, med gavlar först sedan front, bakvägg och sist taket. Trä in den vågräta vulsten upptill i överliggaren och sedan den lodräta vulsten uppifrån ner i den utvidgning som finns upptill på benen. För att lättare trä in vulsten i stativet på detta sätt så ta bort tvärstaget och lossa benen upptill samt öppna upp tältväggarnas dörröppningar. När väl duken är på plats så sätt tillbaka alla tvärstag men vänta med att skruva fast dem tills den slutliga uppspänningen av tältet sker. För att behålla stabiliteten i stativet under monteringen så gör klar en vägg i taget (*Bild 5*).

Trä in takdukens längsgående vulst som sitter ca 7 cm in på undersidan taket, på ovansidan av den bakre överliggaren och låt duken hänga ned baktill. Lägg sedan upp takduken över takstolarna och rulla den framåt. När duken är på plats sätt upp de kvarvarande takstolarna genom att sticka in dem fram- och utifrån frontväggen så att de kommer att träs fast på takdukens underliggande vulster. Montera nu upp stativdelarna till baldakinen och spänn taket fullt ut. Baldakinstagens djup (*9*) regleras med justeringsskruvar som sätts på takstolarna (*Bild 6*).

Nu är alla delar på plats och tältet ska slutgiltigt spännas. Se till att stativet är fullt utsträckt i alla fyra hörn (*Bild 7*) och sträck sedan väggarna genom att pressa de undre tvärstagen nedåt till ca 5 cm ovan golvet och skruva fast. Ställ nu tältet rätt i förhållande till husvagnen och fäst golvvinklarna i golvet.

Bakväggen är gjord för att passa de allra flesta vagnar. Väggens har ett öppningsbart mittparti (V560 = 300 cm och V670 = 417 cm) och på vardera sidan om mittpartiet ett 130 cm långt fönsterparti med servicelucka undertill. Vid sidan av det öppningsbara mittenpartiet sitter kraftiga skumgummikuddar som tätar mot vagnens vägg. De stativben som sitter i öppningen flyttas i sidled så de inte hamnar olämpligt till mot vagnen.

Slusskappan kopplar ihop tältet med vagnen. Trä kappan i vagnen tältskena och fäst den till tälttakets dubbelprofilerna. Utifrån vagnens storlek i förhållande till tältet så kan kappan behöva klippas av. Använd lite kontaktlim i änden av sömmen så den inte repar sig. Slusskappan fästs mot tält- och vagnstak efter användarens önskemål. Vill man enkelt kunna köra från med vagnen så använd det resårband som följer. Ska vagnen inte flyttas så är det fritt att välja andra, egna metoder. Med kardborreband, dubbelsidig tejp eller annan form av tätningsmassa mellan slusskappa och underlag får man en mer optimal tätning. Välj själv den metod som passar bäst för just er.

Innertaket:

Börja med att trä innertaket vulst i den främre överliggaren. Baktill används tre medföljande b-profiler i aluminium som skruvas upp underifrån i takstolarna.

Dessa b-profiler ska först anpassas i längd så skarvarna hamnar mot en takstol (*Bild 8*). Trä profilerna på innertaket vulst innan de skruvas upp. Låt den kortaste profilen sitta i mitten och börja med att skruva upp den. Lämna ett avstånd till överliggaren baktill på ca 3 cm för ventilationen. Det medföljer självborrande skruv men det är ändå enklare att förborra profilerna. När längden väl är avpassad så mät ut för borrhålen mot takstolarna. Avståndet mellan takstolarna varierar så mät därför för varje borrhål på vardera profilen. Ett tips för att lättare passa in taket är att tillfälligt fästa upp det i hörnen med buntband. Det är då lite lättare att hålla innertaket på plats tills ni skruvat fast b-profilerna.

I den yttre takstolen skruvas de grå fästknopparna upp och på sidan av innertaket finns öljetter för en resår som spänns runt knopparna (*Bild 9*).

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9

